

●安全上のご注意● 必ずお守りください。


製品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りいただくことを次のように区分して説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに、生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。



警告

この表示欄は、「人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

この表示欄は、「傷害を負う可能性または物的障害のみが発生する可能性が想定される」内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容を示しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容を示しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容を示しています。

警告



分解禁止

ケースを絶対に開けないでください。

- ・機器の裏ぶたを開け、改造しないでください。
《内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の危険があります。》



異常のときは機器の使用を中止してください。

- ・煙が出たり、変な臭いや音がする場合、機器の使用を中止してください。
- ・直ちにコンセントからACアダプターを抜いてください。
- ・点検、修理をご依頼ください。



電源プラグを
コンセントから
抜く

警告



放熱にご注意

- ・ACアダプターを布や布団等で覆ったり、包まないでください。
《熱がこもりケースの変形や火災の危険があります。》



注意



指定以外のACアダプターを使わない

- ・必ず指定のAC100ボルト用のACアダプターをご使用ください。
《指定以外のACアダプターを使用しますと火災、感電の原因になることがあります。》



電源プラグの抜き差しは正しく

- ・ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
《感電の危険があります》
コンセントから抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜いてください。
《コードの部分引っ張りますと、コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。》



水、湿気、ほこり、高温は禁物

- ・ふる場や屋外など水のかかる所、湿度が高い所、ほこりの多い所、温度の高いところでは保管や使用をしないでください。
《火災や感電の原因になることがあります》



長期間使用しないときは

- ・長期間機器を使用しないときは、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
《火災の原因になることがあります。》